

# ¡Hola!

## ¿Necesita ayuda con el **Horno**?



1.

Instrucciones generales



2.

¿Cómo cocinar una pizza congelada?



3.

¿Cómo calentar alimentos para bebés?



4.

¿Cómo descongelar alimentos?



5.

Programas generales por tipo de comida



**Paso 1** Presione el botón derecho para encender el horno



**Paso 2** Por defecto, la primera función que se muestra después de encender el horno es el microondas. Incline el botón derecho para elegir la función pretendida

**Paso 3** Configure la hora inclinando el botón izquierdo. Presionelo y ajuste la temperatura inclinandolo nuevamente



**Paso 4** Presione el botón derecho para comenzar

**Paso 5** Cuando termine. Apague el horno manteniendo presionado el botón derecho durante 3 segundos





**Paso 1** Presione el botón derecho para encender el horno



**Paso 2** Por defecto, la primera función que se muestra después de encender el horno es el microondas. Incline el botón derecho hasta encontrar la función "estática"



**Paso 3** Configure el tiempo inclinando el botón izquierdo a 10 minutos más de lo que se indica en el paquete de la pizza para precalentar el horno. Empújelo y ajuste la temperatura (como se indica en el paquete) inclinándolo nuevamente



**Paso 4** Presione el botón derecho para comenzar

**Paso 5** Después de 10 minutos, coloque la pizza dentro

**Paso 6** Cuando terminar, apague el horno manteniendo presionado el botón derecho durante 3 segundos



Asegúrese de que el recipiente es adecuado para su uso en el horno



## 3 ¿Cómo calentar alimentos para bebés?

**Paso 1** Presione el botón derecho para encender el horno



**Paso 2** Configure el tiempo inclinando el botón izquierdo a 2 minutos. Empújelo y configure los vatios (como se indica en el paquete) inclinandolo nuevamente

**Paso 3** Presione el botón derecho para comenzar



**Paso 4** Remueva con una cuchara, compruebe la temperatura y repita los pasos anteriores, si es necesario

**Paso 5** Cuando terminar, apague el horno manteniendo presionado el botón derecho durante 3 segundos



Asegúrese de que el recipiente es adecuado para su uso en el horno



INICIO

## 4 ❄️ ¿Cómo descongelar alimentos?

**Paso 1** Presione el botón derecho para encender el horno



**Paso 2** Por defecto, la primera función que se muestra después de encender el horno es el microondas. Incline el botón derecho hasta encontrar la función "descongelar por peso"



**Paso 3** Incline nuevamente para seleccionar el tipo de alimento a descongelar

**Paso 4** Incline el botón izquierdo para seleccionar el peso (en gramos) de los alimentos a descongelar. (vea más abajo las recomendaciones establecidas)

**Paso 5** Presione el botón derecho para comenzar



**Paso 6** Cuando termine. Apague el horno manteniendo presionado el botón derecho durante 3 segundos

dE	Tipo	Peso (g)	Tiempo (min)
01 	Carnes	500	120
02 	Pescado	300	55
03 	Fruta	300	35
04 	Pan	300	25



INICIO


**CARNES (01 - 05)**

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nivel	Función	Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)
01	Roast beef (medio hecho)	1300	2		200	56
02	Lomo de cerdo c/hueso	800	2		190	88
03	Cordero (medio hecho)	2000	2		190	105
04	Ternera	1000	2		190	80
05	Pollo al horno (entero)	1000	2		200	80

**PESCADO (06 - 07)**

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nivel	Función	Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)
06	Pescado fresco (entero)	500	2		160	35
07	Pescado congelado	600	2		160	50

**VERDURAS (08 - 10)**

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nivel	Función	Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)
08	Variadas asadas	500	4		250	15 + 8
09	Asadas	1000	2		200	33
10	Patatas al horno	1000	2		200	30

Siguiente página >



INICIO



## PAN - PIZZA - PASTA (14 -20)

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nivel	Función	Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)
14	Pan de levadura (pan de forma redonda)	1000	2		200	27
15	Pizza en bandeja	1000	2		280	12
16	Pizza en piedra	500	1 <sup>(2)</sup>		280	7
17	Pasta al horno	2000	1		220	35
18	Lasaña	2000	1		230	40
19	Paella	500	2		190	25
20	Quiche Lorraine	1000	1		200	40



## DULCES (11 - 13)

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nivel	Función	Temperatura (°C)	Tiempo (minutos)
11	Galletas	500	2		160	23
12	Magdalenas	500	2		160	21
13	Tarta	1000	2		170	43

[← Página anterior](#)



INICIO