

Olá!

Precisa de ajuda com o **Forno**?



1.

Instruções Gerais



2.

Como cozinhar uma **pizza** congelada?



3.

Como aquecer **comida de bebé**?



4.

Como **descongelar** alimentos?



5.

Programas gerais por tipo de alimento



Passo 1 Pressione o botão direito para ligar o forno



Passo 2 Por defeito, a primeira função exibida depois de ligar o forno é a função de microondas. Rode o botão direito até aparecer a função pretendida

Passo 3 Defina o tempo rodando o botão esquerdo. Pressione o botão e regule a temperatura rodando o mesmo



Passo 4 Pressione o botão direito para iniciar o programa

Passo 5 Quando terminado o programa, desligue o forno pressionando o botão direito por 3 segundos





Passo 1 Pressione o botão direito para ligar o forno



Passo 2 Por defeito, a primeira função exibida após ligar o forno é o microondas. Incline o botão direito até encontrar a função "Static"



Passo 3 Rode o botão esquerdo para ajustar o tempo. Pressione e regule a temperatura (conforme informado na embalagem), rondando novamente



Nota: adicione 10 minutos ao tempo informado na embalagem da pizza para pré-aquecer o forno

Passo 4 Pressione o botão direito para iniciar o programa

Passo 5 Depois dos 10 minutos de pré-aquecimento, coloque a pizza dentro do forno

Passo 6 Quando terminar de cozer a pizza, desligue o forno pressionando o botão direito por 3 segundos



Certifique-se de que o recipiente é adequado para utilização no forno





Passo 1 Pressione o botão direito para ligar o forno



Passo 2 Defina o tempo para 2 minutos (aproximadamente) rodando o botão esquerdo. Pressione e defina os watts (como informado na embalagem), rodando novamente

Passo 3 Carregue no botão direito para iniciar o programa



Passo 4 Mexer com uma colher, verificar a temperatura e repetir os passos anteriores, se necessário

Passo 5 Quando terminar, desligue o forno pressionando o botão direito por 3 segundos



Certifique-se de que o recipiente é adequado para utilização no forno



4 Como descongelar comida?

Passo 1 Premir o botão direito para ligar o forno



Passo 2 Por defeito, a primeira função exibida após ligar o forno é o microondas. Rodar o botão direito até encontrar a função "descongelar por peso". Prima o mesmo botão.







Passo 3 Rode novamente para seleccionar o tipo de alimento a descongelar

Passo 4 Rode o botão esquerdo para seleccionar o peso (em gramas) do alimento a descongelar. (ver abaixo as recomendações gerais)



Passo 5 Pressione o botão direito para começar

dE	Tipo	Peso (g)	Tempo (min.)
	Carnes	500	120
	Peixes	300	55
	Fruta	300	35
	Pão	300	25



INÍCIO


CARNE (01 - 05)

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nível	Função	Temperatura (°C)	Tempo (minutos)
01	Rosbife (cozedura média)	1300	2		200	56
02	Lombo de porco c/osso	800	2		190	88
03	Borrego (cozedura média)	2000	2		190	105
04	Vitela	1000	2		190	80
05	Frango no forno (inteiro)	1000	2		200	80

PEIXE (06 - 07)

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nível	Função	Temperatura (°C)	Tempo (minutos)
06	Peixe fresco (inteiro)	500	2		160	35
07	Peixe congelado	600	2		160	50

VEGETAIS (08 - 10)

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nível	Função	Temperatura (°C)	Tempo (minutos)
08	Mistos grelhados	500	4		250	15 + 8
09	Assados	1000	2		200	33
10	Batatas assadas	1000	2		200	30

Próxima Página >



INÍCIO



PÃO - PIZZA - MASSA (14 -20)

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nível	Função	Temperatura (°C)	Tempo (minutos)
14	Pão fermentado	1000	2		200	27
15	Pizza no prato	1000	2		280	12
16	Pizza na pedra	500	1		280	7
17	Massa no forno	2000	1		220	35
18	Lasanha	2000	1		230	40
19	Paella	500	2		190	25
20	Quiche	1000	1		200	40



BOLOS (11 - 13)

Pr	Subtipo	Peso (g)	Nível	Função	Temperatura (°C)	Tempo (minutos)
11	Biscoitos	500	2		160	23
12	Madalenas	500	2		160	21
13	Tarte	1000	2		170	43

[← Página anterior](#)



[INÍCIO](#)